

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

WASCHKRAFTVERSTÄRKER, WEICHSPÜLER UND WASCHHILFSMITTEL

PRODIL Fleckensalz



Art.-Nr. 90.224.551 5-kg-Eimer

- **sauerstoffaktiver** Waschkraftverstärker und Flecklöser in **Kombination** mit Vollwaschmittel
- ergibt **fleckenfreie** Weißwäsche und **strahlend** frische Buntwäsche
- weiße Textilien werden **frei** von **Grauschleier** und **Vergilbung**
- Flecken wie Gras, Spinat, Rotwein, Tee, Kaffee, Kakao werden **problemlos** beseitigt
- **keine** faserschädigenden Substanzen

ANWENDUNGSBEREICH:

Waschkraftverstärker in Kombination mit Vollwaschmittel für fleckenfreie Weißwäsche und strahlend frische Buntwäsche. Für Wolle und Seide nicht geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Prodil einfach zum Hauptwaschgang zusammen mit dem Waschmittel zugeben. Je nach Verschmutzungsgrad werden 10-20 g/kg Trockenwäsche zudosiert. Besonders stark verfleckte Wäsche (auch Gardinen) vor dem Waschen mit Prodil und Waschmittel einweichen oder Prodil in den Vorwaschgang geben.

Vor Anwendung bei Buntwäsche **Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen**.
Pflegethinweise der Textilien beachten!

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: weißes Pulver
Geruch: neutral
Schüttgewicht: 950 g/l
pH-Wert in 1 %iger Lösung: 11

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, anionische Tenside,
Polycarboxylate

15-30 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Enthält: Enzyme, (Lipase, Protease, Amylase)

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG:



Achtung

Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280: Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com