


1. Überblick



2. Nachfüllen der Überschuhe

1.



Einlegen der Überschuhe. Versichern Sie sich, dass die Länge und Breite der Überschuhe mit der Länge und Breite des Überschuhspenders zusammen passt. Breiten Sie die erste Rolle mit fünf oder zehn neuen Überschuhen aus und führen Sie diese in die T-Rillen in jeder Ecke der Maschine ein.

2.



Fangen Sie mit einer Ecke der Überschuhe an und führen Sie diese in die T-Rillen ein. Danach führen Sie die diagonal gegenüberliegende Ecke ein. Wiederholen Sie dies für die verbleibenden Ecken.

3.



Nachdem Sie die erste Rolle eingespannt haben, entfernen Sie alle Bändchen.

4.



Bevor Sie die zweite Rolle Überschuhe einlegen, muss die erste Rolle ganz nach unten gedrückt werden. Danach wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 um die Überschuhe einzuspannen.

5.



Ebnen Sie die Überschuhe in der Maschine, damit diese flach und gleichmäßig in dem Überschuhschuhmaschine liegen.

6.



Ziehen Sie vorsichtig an jeder Ecke der T-Rillen den ersten Überschuh langsam heraus, ca. 1 mm, bis es einrastet.

3. Benutzung der Maschine

- Setzen Sie Ihren Fuß in mit einem geraden und kräftigen Schritt in die Maschine.
- Wenn Sie Ihren Fuß runter drücken, wird die Überschuhschuhmaschine automatisch einen sauberen Überschuh über Ihren Schuh ziehen.
- Heben Sie Ihren Fuß heraus und wieder holen Sie den Schritt mit dem anderen Fuß.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

Hinweis

Es wird empfohlen, den Überschuhschuhspender mit 30-40 Schuhen zu laden.